




NOBY220iR2 – Dekor

Dekor-ramme for NOBY220iR2



Installasjonsmanual

MNN220iR2dekorV101

Generelt

Noby220iR2 – dekor er en dekorramme designet for å kunne brukes når man vil felle inn NOBY220iR2 i veggen. Dekorrammen er **kun** en dekorramme og må festes på veggen før NOBY220iR2 monteres inn i veggen

NB! Ved innfelling av NOBY220iR2 vil ledelyset dekket slik at effekten uteblir.

Montering

Skjær ut hull i veggen. Hullet må være minimum 168 mm bredt og 147 mm høyt. Se fig 1




Fig 1

For ut hullet i bakkant slik at sentralen vil stikke ut minimum 20 mm fra veggen når den er festet i hullet. Se fig 2



Fig 2

Fest dekorrammen på veggen, ved å bruke lim, dobbeltsidig tape eller annet festemateriell (følger ikke med). Se fig 3




Fig 3

Sett inn sentralen og fest denne i bakkant til utforingene i veggen. Se fig 4.




Fig 4

Lukk frontlokket og fest skruen. Montering er ferdig.



Fig.5

Tekniske data

Fysiske dimensjoner	Verdi	Kommentar
YTRE MÅL		
Bredde	2223 mm	
Høyde	202 mm	
Tykkelse	2 mm	
INVENDIGE MÅL		
Bredde	168 mm	
Høyde	147 mm	
INNFELLINGSÅPNING		
Høyde	147 mm	
Bredde	168 mm	